

# MAXISCOOTER UNIVERSAL

## M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 9652

PARAMANOS PARA / HANDSGUARD FOR / HANDPROTEKTOREN FÜR

## I N D E X

EXPLOTING.....	2
MOUNTING INSTRUCCIONS FOR SUZUKI BURGMAN 125 /200 '14-.....	4
MOUNTING INSTRUCCIONS FOR SUZUKI BURGMAN 400 '10- .....	9
MOUNTING INSTRUCCIONS FOR HONDA INTEGRA 700-750 BMW CE 04 '22- .....	12
MOUNTING INSTRUCCIONS FOR HONDA PCX 125 '14- .....	17
MOUNTING INSTRUCCIONS FOR HONDA X-ADV '17- .....	22
MOUNTING INSTRUCCIONS FOR KYMCO AK-550 '17- .....	25
MOUNTING INSTRUCCIONS FOR KYMCO K-XCT 125i-300i '13- .....	28
MOUNTING INSTRUCCIONS FOR KYMCO NEW DOWNTOWN 125i-350i '15- / NEW SUPERDINK 125i-350i '15-.....	31
MOUNTING INSTRUCCIONS FOR KYMCO SUPERDINK 125i-300i / DOWNTOWN 125i/300i X-TOWN 125-300 '16- /NEW GRAND DINK 300 '16- .....	34
MOUNTING INSTRUCCIONS FOR KYMCO XCITING 400i '17- .....	37
MOUNTING INSTRUCCIONS FOR YAMAHA N-MAX 125 '15-'20 .....	40

# MAXISCOOTER UNIVERSAL

REF 9652

PARAMANOS PARA / HANDSGUARD FOR / HANDPROTEKTOREN FÜR



1 Person



20 min



INTERMEDIATE



SCREWDRIVER



FIX



Nº 8  
Nº 10  
Nº 11

RATCHET



Nº 8  
Nº 10

ALLEN



Nº 3  
Nº 5

ID.	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1		Paramanos derecho	Right handguard	1	9652F/H/WM3
2		Paramanos izquierdo	Left handguard	1	9652F/H/WM3
3		Soporte metálico derecho R1	R1 right metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
4		Soporte metálico derecho R2	R2 right metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
5		Soporte metálico izquierdo L1	L1 left metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
6		Soporte metálico izquierdo L2	L2 left metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
7		Tornillo especial M5x9 Long Hexagonal 10 (M5x8) NEGRO	M5x9 special screw Hexagonal lenght 10 (M5x8) BLACK	2	TORNI-EM5---761
8		Tuerca autoblocante M5	M5 lock nut	2	TUERCA-D982-746
9		Tornillo M6x40 DIN912 Negro	M6x40 DIN912 allen screw (black)	2	TORNIAD912-0058
10		Arandela metálica M6 DIN125 (negra)	M6 DIN125 metallic washer (black)	2	ARANDEPD125-054
11		Tapón tornillo M6 DIN912	M6 DIN912 screw cap	2	TAPON-----88
12		Tornillo especial M6x12 Long Hexagonal 10 ( M6x6) NEGRO	M6x12 special screw Hexagonal lenght 10 ( M6x6) BLACK	2	TORNI-EM6---801
13		Tornillo especial M6x12 Long Hexagonal 20 ( M6x12) NEGRO	M6x12 special screw Hexagonal lenght 20 ( M6x12) BLACK	2	TORNI-EM6---802
14		Tornillo M6x14 DIN933 NEGRO	M6x14 DIN933 screw BLACK	2	TOZB00M60000107
15		Tapón tornillo M6 DIN933	M6 DIN933 screw cap	2	CAPERUTUM6-21/1
16		Tuerca autoblocante M6 DIN985	M6 DIN985 lock nut	4	TUZBM6000000024
17		Tapón tuerca M6	M6 nut cap	4	CAPERUTUM6-21/1
18		Silentblock Ø12xØ6x9	Ø12xØ6x9 silentblock	6	AROPASACABLES-1
19		Casquillo con valona Ø12xØ6,8x7,3	Ø12xØ6,8x7,3 bush with flange	6	CASQUI-1A---750
20		Tornillo allen M5x16 Ø11 ISO7380	M5 x16 Ø11 ISO 7380 allen screw	6	TORNI-I7380-493
21		Tapón tornillo M5 ISO 7380	M5 ISO7380 screw cap	6	TAPON-----85

# MAXISCOOTER UNIVERSAL


## INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

PARA VISUALIZAR LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE ESPECIFICAS PARA CADA MODELO DE MAXISCOOTER CONSULTAR:

TO VIEW THE SPECIFIC MOUNTING INSTRUCTIONS FOR EAC MAXISCOOTER MODEL CONSULT:



<https://puig.tv/es/tuning-motos/paramanos/paramanos-maxiscooter?bike=11445>



# SUZUKI BURGMAN 125-200 '14-

REF 9652

PARAMANOS PARA / HANDSGUARD FOR / HANDPROTEKTOREN FÜR



ID.	*	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1			Paramanos derecho	Right handguard	1	9652F/H/WM3
2			Paramanos izquierdo	Left handguard	1	9652F/H/WM3
3			Soporte metálico derecho R1	R1 right metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
4			Soporte metálico derecho R2	R2 right metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
5			Soporte metálico izquierdo L1	L1 left metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
6			Soporte metálico izquierdo L2	L2 left metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
7	*		Tornillo especial M5x9 Long Hexagonal 10 (M5x8) NEGRO	M5x9 special screw Hexagonal lenght 10 (M5x8) BLACK	2	TORNI-EM5---761
8	*		Tuerca autoblocante M5	M5 lock nut	2	TUERCA-D982-746
9	*		Tornillo M6x40 DIN912 Negro	M6x40 DIN912 allen screw (black)	2	TORNI-AD912-058
10	*		Arandela metálica M6 DIN125 (negra)	M6 DIN125 metallic washer (black)	2	ARANDEPD125-054
11	*		Tapón tornillo M6 DIN912	M6 DIN912 screw cap	2	TAPON-----88
12			Tornillo especial M6x12 Long Hexagonal 10 (M6x6) NEGRO	M6x12 special screw Hexagonal lenght 10 (M6x6) BLACK	2	TORNI-EM6---801
13	*		Tornillo especial M6x12 Long Hexagonal 20 (M6x12) NEGRO	M6x12 special screw Hexagonal lenght 20 (M6x12) BLACK	2	TORNI-EM6---802
14			Tornillo M6x14 DIN933 NEGRO	M6x14 DIN933 screw BLACK	2	TOZB00M60000107
15			Tapón tornillo M6 DIN933	M6 DIN933 screw cap	2	CAPERUZTOM6-063
16			Tuerca autoblocante M6 DIN985	M6 DIN985 lock nut	4	TUZBM6000000024
17			Tapón tuerca M6	M6 nut cap	4	CAPERUTUM6-21/1
18			Silentblock Ø12xØ6x9	Ø12xØ6x9 silentblock	6	AROPASACABLES-1
19			Casquillo con valona Ø12xØ6,8x7,3	Ø12xØ6,8x7,3 bush with flange	6	CASQUI-1A---750
20			Tornillo allen M5x16 Ø11 ISO7380	M5 x16 Ø11 ISO 7380 allen screw	6	TORNI-I7380-493
21			Tapón tornillo M5 ISO 7380	M5 ISO7380 screw cap	6	TAPON-----85

\* NOT USED FOR THIS MODEL

# SUZUKI BURGMAN 125-200 '14-


INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

LADO DERECHO - RIGHT SIDE - RECHTE SEITE

**1**


**DISASSEMBLY  
DESMONTAJE**

**A** Tornillería original  
Original screws




**2**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**



**3**


**ASSEMBLY  
MONTAJE**



**4**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**

**⚠** Comprobar el correcto funcionamiento de la maneta  
Check the correct operation of the lever



**MONTAR EL CONJUNTO SOPORTES APRETANDO PROGRESIVAMENTE LA TUERCA HEXAGONAL (ID.12) Y LA TUERCA AUTOBLOCANTE (ID.16)  
MOUNT THE BRACKET ASSEMBLY PROGRESSIVELY TIGHTENING THE HEXAGONAL NUT (ID.16) AND THE LOCK NUT (ID.16)**


# SUZUKI BURGMAN 125-200 '14-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

LADO DERECHO - RIGHT SIDE - RECHTE SEITE


**5**

ASSEMBLY  
MONTAJE




**6**

ASSEMBLY  
MONTAJE



**7**

ASSEMBLY  
MONTAJE



AJUSTAR PARA EVITAR EL CONTACTO ENTRE LA CÚPULA Y EL PARAMANOS, Y ENTRE PARAMANOS Y MANETA /  
ADJUST TO AVOID THE CONTACT BETWEEN THE SCREEN AND THE HANDGUARD, AND BETWEEN THE HANDGUARD AND THE LEVER

# SUZUKI BURGMAN 125-200 '14-


INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

LADO IZQUIERDO - LEFT SIDE - LINKE SEITE

**1**


**DISASSEMBLY  
DESMONTAJE**

**A** Tornillería original  
Original screws




**2**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**



**3**


**ASSEMBLY  
MONTAJE**



**4**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**

**⚠** Comprobar el correcto funcionamiento de la maneta  
Check the correct operation of the lever



**MONTAR EL CONJUNTO SOPORTES APRETANDO PROGRESIVAMENTE LA TUERCA HEXAGONAL (ID.12) Y LA TUERCA AUTOBLOCANTE (ID.16)  
MOUNT THE BRACKET ASSEMBLY PROGRESSIVELY TIGHTENING THE HEXAGONAL NUT (ID.16) AND THE LOCK NUT (ID.16)**


# SUZUKI BURGMAN 125-200 '14-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

LADO IZQUIERDO - LEFT SIDE - LINKE SEITE


**5**

ASSEMBLY  
MONTAJE




**6**

ASSEMBLY  
MONTAJE



**7**

ASSEMBLY  
MONTAJE



AJUSTAR PARA EVITAR EL CONTACTO ENTRE LA CÚPULA Y EL PARAMANOS, Y ENTRE PARAMANOS Y MANETA /  
ADJUST TO AVOID THE CONTACT BETWEEN THE SCREEN AND THE HANDGUARD, AND BETWEEN THE HANDGUARD AND THE LEVER

# SUZUKI BURGMAN 400 '10-

REF 9652

PARAMANOS PARA / HANDSGUARD FOR / HANDPROTEKTOREN FÜR



ID.	*	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1			Paramanos derecho	Right handguard	1	9652F/H/WM3
2			Paramanos izquierdo	Left handguard	1	9652F/H/WM3
3			Soporte metálico derecho R1	R1 right metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
4			Soporte metálico derecho R2	R2 right metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
5			Soporte metálico izquierdo L1	L1 left metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
6			Soporte metálico izquierdo L2	L2 left metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
7	*		Tornillo especial M5x9 Long Hexagonal 10 (M5x8) NEGRO	M5x9 special screw Hexagonal lenght 10 (M5x8) BLACK	2	TORNI-EM5---761
8	*		Tuerca autoblocante M5	M5 lock nut	2	TUERCA-D982-746
9	*		Tornillo M6x40 DIN912 Negro	M6x40 DIN912 allen screw (black)	2	TORNI-AD912-058
10	*		Arandela metálica M6 DIN125 (negra)	M6 DIN125 metallic washer (black)	2	ARANDEPD125-054
11	*		Tapón tornillo M6 DIN912	M6 DIN912 screw cap	2	TAPON-----88
12	*		Tornillo especial M6x12 Long Hexagonal 10 ( M6x6) NEGRO	M6x12 special screw Hexagonal lenght 10 ( M6x6) BLACK	2	TORNI-EM6---801
13			Tornillo especial M6x12 Long Hexagonal 20 ( M6x12) NEGRO	M6x12 special screw Hexagonal lenght 20 ( M6x12) BLACK	2	TORNI-EM6---802
14			Tornillo M6x14 DIN933 NEGRO	M6x14 DIN933 screw BLACK	2	TOZB00M60000107
15			Tapón tornillo M6 DIN933	M6 DIN933 screw cap	2	CAPERUZTOM6-063
16			Tuerca autoblocante M6 DIN985	M6 DIN985 lock nut	4	TUZBM6000000024
17			Tapón tuerca M6	M6 nut cap	4	CAPERUTUM6-21/1
18			Silentblock Ø12xØ6x9	Ø12xØ6x9 silentblock	6	AROPASACABLES-1
19			Casquillo con valona Ø12xØ6,8x7,3	Ø12xØ6,8x7,3 bush with flange	6	CASQUI-1A---750
20			Tornillo allen M5x16 Ø11 ISO7380	M5 x16 Ø11 ISO 7380 allen screw	6	TORNI-I7380-493
21			Tapón tornillo M5 ISO 7380	M5 ISO7380 screw cap	6	TAPON-----85

\* NOT USED FOR THIS MODEL


# SUZUKI BURGMAN 400 '10-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

**1**


**DISASSEMBLY  
DESMONTAJE**

**A** Tornillería original  
Original screws




**2**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**




**3**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**



**4**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**




## SUZUKI BURGMAN 400 '10-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


**5**

ASSEMBLY  
MONTAJE




**6**

ASSEMBLY  
MONTAJE



**7**

ASSEMBLY  
MONTAJE




AJUSTAR PARA EVITAR EL CONTACTO ENTRE LA CÚPULA Y EL PARAMANOS, Y ENTRE PARAMANOS Y MANETA /  
ADJUST TO AVOID THE CONTACT BETWEEN THE SCREEN AND THE HANDGUARD, AND BETWEEN THE HANDGUARD AND THE LEVER

# HONDA INTEGRA 700-750 BMW CE 04 '22-

REF 9652

PARAMANOS PARA / HANDSGUARD FOR / HANDPROTEKTOREN FÜR



ID.	*	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1			Paramanos derecho	Right handguard	1	9652F/H/WM3
2			Paramanos izquierdo	Left handguard	1	9652F/H/WM3
3			Soporte metálico derecho R1	R1 right metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
4			Soporte metálico derecho R2	R2 right metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
5			Soporte metálico izquierdo L1	L1 left metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
6			Soporte metálico izquierdo L2	L2 left metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
7	*		Tornillo especial M5x9 Long Hexagonal 10 (M5x8) NEGRO	M5x9 special screw Hexagonal lenght 10 (M5x8) BLACK	2	TORNI-EM5---761
8	*		Tuerca autoblocante M5	M5 lock nut	2	TUERCA-D982-746
9	*		Tornillo M6x40 DIN912 Negro	M6x40 DIN912 allen screw (black)	2	TORNI-AD912-058
10	*		Arandela metálica M6 DIN125 (negra)	M6 DIN125 metallic washer (black)	2	ARANDEPD125-054
11	*		Tapón tornillo M6 DIN912	M6 DIN912 screw cap	2	TAPON-----88
12	*		Tornillo especial M6x12 Long Hexagonal 10 ( M6x6) NEGRO	M6x12 special screw Hexagonal lenght 10 ( M6x6) BLACK	2	TORNI-EM6---801
13			Tornillo especial M6x12 Long Hexagonal 20 ( M6x12) NEGRO	M6x12 special screw Hexagonal lenght 20 ( M6x12) BLACK	2	TORNI-EM6---802
14			Tornillo M6x14 DIN933 NEGRO	M6x14 DIN933 screw BLACK	2	TOZB00M60000107
15			Tapón tornillo M6 DIN933	M6 DIN933 screw cap	2	CAPERUZTOM6-063
16			Tuerca autoblocante M6 DIN985	M6 DIN985 lock nut	4	TUZBM6000000024
17			Tapón tuerca M6	M6 nut cap	4	CAPERUTUM6-21/1
18			Silentblock Ø12xØ6x9	Ø12xØ6x9 silentblock	6	AROPASACABLES-1
19			Casquillo con valona Ø12xØ6,8x7,3	Ø12xØ6,8x7,3 bush with flange	6	CASQUI-1A---750
20			Tornillo allen M5x16 Ø11 ISO7380	M5 x16 Ø11 ISO 7380 allen screw	6	TORNI-I7380-493
21			Tapón tornillo M5 ISO 7380	M5 ISO7380 screw cap	6	TAPON-----85

\* NOT USED FOR THIS MODEL

# HONDA INTEGRA 700-750 BMW CE 04 '22-


INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

LADO DERECHO - RIGHT SIDE - RECHTE SEITE

**1**


**DISASSEMBLY  
DESMONTAJE**

**A** Tornillería original  
Original screws




**2**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**




**3**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**



**4**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**




# HONDA INTEGRA 700-750 BMW CE 04 '22-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

LADO DERECHO - RIGHT SIDE - RECHTE SEITE


**5**

ASSEMBLY  
MONTAJE




**6**

ASSEMBLY  
MONTAJE



**7**

ASSEMBLY  
MONTAJE



AJUSTAR PARA EVITAR EL CONTACTO ENTRE LA CÚPULA Y EL PARAMANOS, Y ENTRE PARAMANOS Y MANETA /  
ADJUST TO AVOID THE CONTACT BETWEEN THE SCREEN AND THE HANDGUARD, AND BETWEEN THE HANDGUARD AND THE LEVER

# HONDA INTEGRA 700-750 BMW CE 04 '22-


INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

LADO IZQUIERDO - LEFT SIDE - LINKE SEITE

**1**


**DISASSEMBLY  
DESMONTAJE**

**A** Tornillería original  
Original screws




**2**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**




**3**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**



**4**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**




# HONDA INTEGRA 700-750 BMW CE 04 '22-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

LADO IZQUIERDO - LEFT SIDE - LINKE SEITE


**5**

ASSEMBLY  
MONTAJE




**6**

ASSEMBLY  
MONTAJE



**7**

ASSEMBLY  
MONTAJE



AJUSTAR PARA EVITAR EL CONTACTO ENTRE LA CÚPULA Y EL PARAMANOS, Y ENTRE PARAMANOS Y MANETA /  
ADJUST TO AVOID THE CONTACT BETWEEN THE SCREEN AND THE HANDGUARD, AND BETWEEN THE HANDGUARD AND THE LEVER

# HONDA PCX 125 '14-

REF 9652

PARAMANOS PARA / HANDSGUARD FOR / HANDPROTEKTOREN FÜR



1 Person



20 min



INTERMEDIATE



ID.	*	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1			Paramanos derecho	Right handguard	1	9652F/H/WM3
2			Paramanos izquierdo	Left handguard	1	9652F/H/WM3
3			Soporte metálico derecho R1	R1 right metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
4			Soporte metálico derecho R2	R2 right metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
5			Soporte metálico izquierdo L1	L1 left metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
6			Soporte metálico izquierdo L2	L2 left metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
7			Tornillo especial M5x9 Long Hexagonal 10 (M5x8) NEGRO	M5x9 special screw Hexagonal lenght 10 (M5x8) BLACK	2	TORNI-EM5---761
8			Tuerca autoblocante M5	M5 lock nut	2	TUERCA-D982-746
9	*		Tornillo M6x40 DIN912 Negro	M6x40 DIN912 allen screw (black)	2	TORNI-AD912-058
10	*		Arandela metálica M6 DIN125 (negra)	M6 DIN125 metallic washer (black)	2	ARANDEPD125-054
11	*		Tapón tornillo M6 DIN912	M6 DIN912 screw cap	2	TAPON-----88
12			Tornillo especial M6x12 Long Hexagonal 10 ( M6x6) NEGRO	M6x12 special screw Hexagonal lenght 10 ( M6x6) BLACK	2	TORNI-EM6---801
13	*		Tornillo especial M6x12 Long Hexagonal 20 ( M6x12) NEGRO	M6x12 special screw Hexagonal lenght 20 ( M6x12) BLACK	2	TORNI-EM6---802
14			Tornillo M6x14 DIN933 NEGRO	M6x14 DIN933 screw BLACK	2	TOZB00M60000107
15			Tapón tornillo M6 DIN933	M6 DIN933 screw cap	2	CAPERUZTOM6-063
16			Tuerca autoblocante M6 DIN985	M6 DIN985 lock nut	4	TUZBM6000000024
17			Tapón tuerca M6	M6 nut cap	4	CAPERUTUM6-21/1
18			Silentblock Ø12xØ6x9	Ø12xØ6x9 silentblock	6	AROPASACABLES-1
19			Casquillo con valona Ø12xØ6,8x7,3	Ø12xØ6,8x7,3 bush with flange	6	CASQUI-1A---750
20			Tornillo allen M5x16 Ø11 ISO7380	M5 x16 Ø11 ISO 7380 allen screw	6	TORNI-I7380-493
21			Tapón tornillo M5 ISO 7380	M5 ISO7380 screw cap	6	TAPON-----85

\* NOT USED FOR THIS MODEL

# HONDA PCX 125 '14-


INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

LADO DERECHO - RIGHT SIDE - RECHTE SEITE

**1**


DISASSEMBLY  
DESMONTAJE

**A** Tornillería original  
Original screws




**2**

ASSEMBLY  
MONTAJE




**3**

ASSEMBLY  
MONTAJE



**4**

ASSEMBLY  
MONTAJE




# HONDA PCX 125 '14-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

LADO DERECHO - RIGHT SIDE - RECHTE SEITE


**5**

ASSEMBLY  
MONTAJE




**6**

ASSEMBLY  
MONTAJE



**7**

ASSEMBLY  
MONTAJE



AJUSTAR PARA EVITAR EL CONTACTO ENTRE LA CÚPULA Y EL PARAMANOS, Y ENTRE PARAMANOS Y MANETA /  
ADJUST TO AVOID THE CONTACT BETWEEN THE SCREEN AND THE HANDGUARD, AND BETWEEN THE HANDGUARD AND THE LEVER

# HONDA PCX 125 '14-


INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

LADO IZQUIERDO - LEFT SIDE - LINKE SEITE

**1**


**DISASSEMBLY**  
**DESMONTAJE**

**A** Tornillería original  
Original screws




**2**

**ASSEMBLY**  
**MONTAJE**




**3**

**ASSEMBLY**  
**MONTAJE**



**4**

**ASSEMBLY**  
**MONTAJE**




# HONDA PCX 125 '14-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

LADO IZQUIERDO - LEFT SIDE - LINKE SEITE


**5**

ASSEMBLY  
MONTAJE




**6**

ASSEMBLY  
MONTAJE



**7**

ASSEMBLY  
MONTAJE



AJUSTAR PARA EVITAR EL CONTACTO ENTRE LA CÚPULA Y EL PARAMANOS, Y ENTRE PARAMANOS Y MANETA /  
ADJUST TO AVOID THE CONTACT BETWEEN THE SCREEN AND THE HANDGUARD, AND BETWEEN THE HANDGUARD AND THE LEVER

# HONDA X-ADV '17-

REF 9652

PARAMANOS PARA / HANDSGUARD FOR / HANDPROTEKTOREN FÜR



ID.	*	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1			Paramanos derecho	Right handguard	1	9652F/H/WM3
2			Paramanos izquierdo	Left handguard	1	9652F/H/WM3
3			Soporte metálico derecho R1	R1 right metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
4			Soporte metálico derecho R2	R2 right metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
5			Soporte metálico izquierdo L1	L1 left metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
6			Soporte metálico izquierdo L2	L2 left metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
7	*		Tornillo especial M5x9 Long Hexagonal 10 (M5x8) NEGRO	M5x9 special screw Hexagonal lenght 10 (M5x8) BLACK	2	TORNI-EM5---761
8	*		Tuerca autoblocante M5	M5 lock nut	2	TUERCA-D982-746
9	*		Tornillo M6x40 DIN912 Negro	M6x40 DIN912 allen screw (black)	2	TORNI-AD912-058
10	*		Arandela metálica M6 DIN125 (negra)	M6 DIN125 metallic washer (black)	2	ARANDEPD125-054
11	*		Tapón tornillo M6 DIN912	M6 DIN912 screw cap	2	TAPON-----88
12	*		Tornillo especial M6x12 Long Hexagonal 10 ( M6x6) NEGRO	M6x12 special screw Hexagonal lenght 10 ( M6x6) BLACK	2	TORNI-EM6---801
13			Tornillo especial M6x12 Long Hexagonal 20 ( M6x12) NEGRO	M6x12 special screw Hexagonal lenght 20 ( M6x12) BLACK	2	TORNI-EM6---802
14			Tornillo M6x14 DIN933 NEGRO	M6x14 DIN933 screw BLACK	2	TOZB00M60000107
15			Tapón tornillo M6 DIN933	M6 DIN933 screw cap	2	CAPERUZTOM6-063
16			Tuerca autoblocante M6 DIN985	M6 DIN985 lock nut	4	TUZBM6000000024
17			Tapón tuerca M6	M6 nut cap	4	CAPERUTUM6-21/1
18			Silentblock Ø12xØ6x9	Ø12xØ6x9 silentblock	6	AROPASACABLES-1
19			Casquillo con valona Ø12xØ6,8x7,3	Ø12xØ6,8x7,3 bush with flange	6	CASQUI-1A---750
20			Tornillo allen M5x16 Ø11 ISO7380	M5 x16 Ø11 ISO 7380 allen screw	6	TORNI-I7380-493
21			Tapón tornillo M5 ISO 7380	M5 ISO7380 screw cap	6	TAPON-----85

\* NOT USED FOR THIS MODEL


# HONDA X-ADV '17-

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

**1**

**DISASSEMBLY  
DESMONTAJE**


**A** Tornillería original  
Original screws



**2**


**ASSEMBLY  
MONTAJE**

**A** Tornillería original  
Original screws




**3**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**



**4**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**




# HONDA X-ADV '17-

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


**5**

ASSEMBLY  
MONTAJE




**6**

ASSEMBLY  
MONTAJE



**7**

ASSEMBLY  
MONTAJE



AJUSTAR PARA EVITAR EL CONTACTO ENTRE LA CÚPULA Y EL PARAMANOS, Y ENTRE PARAMANOS Y MANETA /  
ADJUST TO AVOID THE CONTACT BETWEEN THE SCREEN AND THE HANDGUARD, AND BETWEEN THE HANDGUARD AND THE LEVER

## KYMCO AK-550 '17-

REF 9652

PARAMANOS PARA / HANDSGUARD FOR / HANDPROTEKTOREN FÜR



1 Person



20 min



INTERMEDIATE



FIX



Nº 10  
Nº 11

RATCHET



Nº 10

ALLEN



Nº 3  
Nº 5

ID.	*	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1			Paramanos derecho	Right handguard	1	9652F/H/WM3
2			Paramanos izquierdo	Left handguard	1	9652F/H/WM3
3			Soporte metálico derecho R1	R1 right metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
4			Soporte metálico derecho R2	R2 right metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
5			Soporte metálico izquierdo L1	L1 left metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
6			Soporte metálico izquierdo L2	L2 left metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
7	*		Tornillo especial M5x9 Long Hexagonal 10 (M5x8) NEGRO	M5x9 special screw Hexagonal lenght 10 (M5x8) BLACK	2	TORNI-EM5---761
8	*		Tuerca autoblocante M5	M5 lock nut	2	TUERCA-D982-746
9			Tornillo M6x40 DIN912 Negro	M6x40 DIN912 allen screw (black)	2	TORNI-AD912-058
10			Arandela metálica M6 DIN125 (negra)	M6 DIN125 metallic washer (black)	2	ARANDEPD125-054
11			Tapón tornillo M6 DIN912	M6 DIN912 screw cap	2	TAPON-----88
12			Tornillo especial M6x12 Long Hexagonal 10 ( M6x6) NEGRO	M6x12 special screw Hexagonal lenght 10 ( M6x6) BLACK	2	TORNI-EM6---801
13	*		Tornillo especial M6x12 Long Hexagonal 20 ( M6x12) NEGRO	M6x12 special screw Hexagonal lenght 20 ( M6x12) BLACK	2	TORNI-EM6---802
14			Tornillo M6x14 DIN933 NEGRO	M6x14 DIN933 screw BLACK	2	TOZB00M60000107
15			Tapón tornillo M6 DIN933	M6 DIN933 screw cap	2	CAPERUZTOM6-063
16			Tuerca autoblocante M6 DIN985	M6 DIN985 lock nut	4	TUZBM6000000024
17			Tapón tuerca M6	M6 nut cap	4	CAPERUTUM6-21/1
18			Silentblock Ø12xØ6x9	Ø12xØ6x9 silentblock	6	AROPASACABLES-1
19			Casquillo con valona Ø12xØ6,8x7,3	Ø12xØ6,8x7,3 bush with flange	6	CASQUI-1A---750
20			Tornillo allen M5x16 Ø11 ISO7380	M5 x16 Ø11 ISO 7380 allen screw	6	TORNI-I7380-493
21			Tapón tornillo M5 ISO 7380	M5 ISO7380 screw cap	6	TAPON-----85


\* NOT USED FOR THIS MODEL

# KYMCO AK-550 '17-

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


**1**

ASSEMBLY  
MONTAJE




**2**

ASSEMBLY  
MONTAJE




**3**

ASSEMBLY  
MONTAJE



**4**

ASSEMBLY  
MONTAJE




## KYMCO AK-550 '17-

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


**5**

ASSEMBLY  
MONTAJE





**6**

ASSEMBLY  
MONTAJE



**7**

ASSEMBLY  
MONTAJE



AJUSTAR PARA EVITAR EL CONTACTO ENTRE LA CÚPULA Y EL PARAMANOS, Y ENTRE PARAMANOS Y MANETA /  
ADJUST TO AVOID THE CONTACT BETWEEN THE SCREEN AND THE HANDGUARD, AND BETWEEN THE HANDGUARD AND THE LEVER

# KYMCO K-XCT 125i-300i '13-

REF 9652

PARAMANOS PARA / HANDSGUARD FOR / HANDPROTEKTOREN FÜR



1 Person



20 min



INTERMEDIATE



SCREWDRIVER



RATCHET



Nº 10

ALLEN



Nº 3

ID.	*	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1			Paramanos derecho	Right handguard	1	9652F/H/WM3
2			Paramanos izquierdo	Left handguard	1	9652F/H/WM3
3			Soporte metálico derecho R1	R1 right metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
4			Soporte metálico derecho R2	R2 right metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
5			Soporte metálico izquierdo L1	L1 left metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
6			Soporte metálico izquierdo L2	L2 left metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
7	*		Tornillo especial M5x9 Long Hexagonal 10 (M5x8) NEGRO	M5x9 special screw Hexagonal lenght 10 (M5x8) BLACK	2	TORNI-EM5---761
8	*		Tuerca autoblocante M5	M5 lock nut	2	TUERCA-D982-746
9	*		Tornillo M6x40 DIN912 Negro	M6x40 DIN912 allen screw (black)	2	TORNI-AD912-058
10	*		Arandela metálica M6 DIN125 (negra)	M6 DIN125 metallic washer (black)	2	ARANDEPD125-054
11	*		Tapón tornillo M6 DIN912	M6 DIN912 screw cap	2	TAPON-----88
12	*		Tornillo especial M6x12 Long Hexagonal 10 (M6x6) NEGRO	M6x12 special screw Hexagonal lenght 10 (M6x6) BLACK	2	TORNI-EM6---801
13	*		Tornillo especial M6x12 Long Hexagonal 20 (M6x12) NEGRO	M6x12 special screw Hexagonal lenght 20 (M6x12) BLACK	2	TORNI-EM6---802
14			Tornillo M6x14 DIN933 NEGRO	M6x14 DIN933 screw BLACK	2	TOZB00M60000107
15			Tapón tornillo M6 DIN933	M6 DIN933 screw cap	2	CAPERUZTOM6-063
16			Tuerca autoblocante M6 DIN985	M6 DIN985 lock nut	4	TUZBM6000000024
17			Tapón tuerca M6	M6 nut cap	4	CAPERUTUM6-21/1
18			Silentblock Ø12xØ6x9	Ø12xØ6x9 silentblock	6	AROPASACABLES-1
19			Casquillo con valona Ø12xØ6,8x7,3	Ø12xØ6,8x7,3 bush with flange	6	CASQUI-1A---750
20			Tornillo allen M5x16 Ø11 ISO7380	M5 x16 Ø11 ISO 7380 allen screw	6	TORNI-I7380-493
21			Tapón tornillo M5 ISO 7380	M5 ISO7380 screw cap	6	TAPON-----85

\* NOT USED FOR THIS MODEL


# KYMCO K-XCT 125i-300i '13-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

**1**


**DISASSEMBLY  
DESMONTAJE**

**A** Tornillería original  
Original screws




**2**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**




**3**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**



**4**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**




## KYMCO K-XCT 125i-300i '13-

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


**5**

ASSEMBLY  
MONTAJE




**6**

ASSEMBLY  
MONTAJE



**7**

ASSEMBLY  
MONTAJE



AJUSTAR PARA EVITAR EL CONTACTO ENTRE LA CÚPULA Y EL PARAMANOS, Y ENTRE PARAMANOS Y MANETA /  
ADJUST TO AVOID THE CONTACT BETWEEN THE SCREEN AND THE HANDGUARD, AND BETWEEN THE HANDGUARD AND THE LEVER

**KYMCO NEW DOWNTOWN 125i-350i '15-  
NEW SUPERDINK 125i-350i '15-**

**REF 9652**

**PARAMANOS PARA / HANDSGUARD FOR / HANDPROTEKTOREN FÜR**



SCREWDRIVER



FIX



Nº 10

RATCHET



Nº 10

ALLEN



Nº 3

ID.	*	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1			Paramanos derecho	Right handguard	1	9652F/H/WM3
2			Paramanos izquierdo	Left handguard	1	9652F/H/WM3
3			Soporte metálico derecho R1	R1 right metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
4			Soporte metálico derecho R2	R2 right metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
5			Soporte metálico izquierdo L1	L1 left metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
6			Soporte metálico izquierdo L2	L2 left metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
7	*		Tornillo especial M5x9 Long Hexagonal 10 (M5x8) NEGRO	M5x9 special screw Hexagonal lenght 10 (M5x8) BLACK	2	TORNI-EM5---761
8	*		Tuerca autoblocante M5	M5 lock nut	2	TUERCA-D982-746
9	*		Tornillo M6x40 DIN912 Negro	M6x40 DIN912 allen screw (black)	2	TORNI-AD912-058
10	*		Arandela metálica M6 DIN125 (negra)	M6 DIN125 metallic washer (black)	2	ARANDEPD125-054
11	*		Tapón tornillo M6 DIN912	M6 DIN912 screw cap	2	TAPON-----88
12			Tornillo especial M6x12 Long Hexagonal 10 (M6x6) NEGRO	M6x12 special screw Hexagonal lenght 10 (M6x6) BLACK	2	TORNI-EM6---801
13	*		Tornillo especial M6x12 Long Hexagonal 20 (M6x12) NEGRO	M6x12 special screw Hexagonal lenght 20 (M6x12) BLACK	2	TORNI-EM6---802
14			Tornillo M6x14 DIN933 NEGRO	M6x14 DIN933 screw BLACK	2	TOZB00M60000107
15			Tapón tornillo M6 DIN933	M6 DIN933 screw cap	2	CAPERUZTOM6-063
16			Tuerca autoblocante M6 DIN985	M6 DIN985 lock nut	4	TUZBM6000000024
17			Tapón tuerca M6	M6 nut cap	4	CAPERUTUM6-21/1
18			Silentblock Ø12xØ6x9	Ø12xØ6x9 silentblock	6	AROPASACABLES-1
19			Casquillo con valona Ø12xØ6,8x7,3	Ø12xØ6,8x7,3 bush with flange	6	CASQUI-1A---750
20			Tornillo allen M5x16 Ø11 ISO7380	M5 x16 Ø11 ISO 7380 allen screw	6	TORNI-I7380-493
21			Tapón tornillo M5 ISO 7380	M5 ISO7380 screw cap	6	TAPON-----85


\* NOT USED FOR THIS MODEL

**KYMCO NEW DOWNTOWN 125i-350i '15-  
NEW SUPERDINK 125i-350i '15-**

**INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG**


**1**

**DISASSEMBLY  
DESMONTAJE**




**2**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**




**3**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**



**4**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**




**KYMCO NEW DOWNTOWN 125i-350i '15-  
NEW SUPERDINK 125i-350i '15-**

**INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG**


**5**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**





**6**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**



**7**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**



**AJUSTAR PARA EVITAR EL CONTACTO ENTRE LA CÚPULA Y EL PARAMANOS, Y  
ENTRE PARAMANOS Y MANETA /  
ADJUST TO AVOID THE CONTACT BETWEEN THE SCREEN AND THE HANDGUARD,  
AND BETWEEN THE HANDGUARD AND THE LEVER**

**KYMC0 SUPERDINK 125i/300i KYMC0 DOWNTOWN 125i/300i  
KYMC0 X-TOWN 125/300 '16- KYMC0 NEW GRAND DINK 300 '16-**

**REF 9652**

**PARAMANOS PARA / HANDSGUARD FOR / HANDPROTEKTOREN FÜR**



SCREWDRIVER



FIX



Nº 10

RATCHET



Nº 10

ALLEN



Nº 3

ID.	*	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1			Paramanos derecho	Right handguard	1	9652F/H/WM3
2			Paramanos izquierdo	Left handguard	1	9652F/H/WM3
3			Soporte metálico derecho R1	R1 right metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
4			Soporte metálico derecho R2	R2 right metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
5			Soporte metálico izquierdo L1	L1 left metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
6			Soporte metálico izquierdo L2	L2 left metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
7	*		Tornillo especial M5x9 Long Hexagonal 10 (M5x8) NEGRO	M5x9 special screw Hexagonal lenght 10 (M5x8) BLACK	2	TORNI-EM5---761
8	*		Tuerca autoblocante M5	M5 lock nut	2	TUERCA-D982-746
9	*		Tornillo M6x40 DIN912 Negro	M6x40 DIN912 allen screw (black)	2	TORNI-AD912-058
10	*		Arandela metálica M6 DIN125 (negra)	M6 DIN125 metallic washer (black)	2	ARANDEPD125-054
11	*		Tapón tornillo M6 DIN912	M6 DIN912 screw cap	2	TAPON-----88
12			Tornillo especial M6x12 Long Hexagonal 10 (M6x6) NEGRO	M6x12 special screw Hexagonal lenght 10 (M6x6) BLACK	2	TORNI-EM6---801
13	*		Tornillo especial M6x12 Long Hexagonal 20 (M6x12) NEGRO	M6x12 special screw Hexagonal lenght 20 (M6x12) BLACK	2	TORNI-EM6---802
14			Tornillo M6x14 DIN933 NEGRO	M6x14 DIN933 screw BLACK	2	TOZB00M60000107
15			Tapón tornillo M6 DIN933	M6 DIN933 screw cap	2	CAPERUZTOM6-063
16			Tuerca autoblocante M6 DIN985	M6 DIN985 lock nut	4	TUZBM6000000024
17			Tapón tuerca M6	M6 nut cap	4	CAPERUTUM6-21/1
18			Silentblock Ø12xØ6x9	Ø12xØ6x9 silentblock	6	AROPASACABLES-1
19			Casquillo con valona Ø12xØ6,8x7,3	Ø12xØ6,8x7,3 bush with flange	6	CASQUI-1A---750
20			Tornillo allen M5x16 Ø11 ISO7380	M5 x16 Ø11 ISO 7380 allen screw	6	TORNI-I7380-493
21			Tapón tornillo M5 ISO 7380	M5 ISO7380 screw cap	6	TAPON-----85


\* NOT USED FOR THIS MODEL

KYMC0 SUPERDINK 125i/300i KYMC0 DOWNTOWN 125i/300i  
KYMC0 X-TOWN 125/300 '16- KYMC0 NEW GRAND DINK 300 '16-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


**1**

**DISASSEMBLY  
DESMONTAJE**




**2**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**




**3**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**



**4**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**




KYMC0 SUPERDINK 125i/300i KYMC0 DOWNTOWN 125i/300i  
KYMC0 X-TOWN 125/300 '16- KYMC0 NEW GRAND DINK 300 '16-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


5

ASSEMBLY  
MONTAJE




6

ASSEMBLY  
MONTAJE



7

ASSEMBLY  
MONTAJE



AJUSTAR PARA EVITAR EL CONTACTO ENTRE LA CÚPULA Y EL PARAMANOS, Y ENTRE PARAMANOS Y MANETA /  
ADJUST TO AVOID THE CONTACT BETWEEN THE SCREEN AND THE HANDGUARD, AND BETWEEN THE HANDGUARD AND THE LEVER

# KYMCO XCITING 400i '17-

REF 9652

PARAMANOS PARA / HANDSGUARD FOR / HANDPROTEKTOREN FÜR



SCREWDRIVER



ID.	*	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1			Paramanos derecho	Right handguard	1	9652F/H/WM3
2			Paramanos izquierdo	Left handguard	1	9652F/H/WM3
3			Soporte metálico derecho R1	R1 right metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
4			Soporte metálico derecho R2	R2 right metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
5			Soporte metálico izquierdo L1	L1 left metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
6			Soporte metálico izquierdo L2	L2 left metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
7	*		Tornillo especial M5x9 Long Hexagonal 10 (M5x8) NEGRO	M5x9 special screw Hexagonal lenght 10 (M5x8) BLACK	2	TORNI-EM5---761
8	*		Tuerca autoblocante M5	M5 lock nut	2	TUERCA-D982-746
9	*		Tornillo M6x40 DIN912 Negro	M6x40 DIN912 allen screw (black)	2	TORNI-AD912-058
10	*		Arandela metálica M6 DIN125 (negra)	M6 DIN125 metallic washer (black)	2	ARANDEPD125-054
11	*		Tapón tornillo M6 DIN912	M6 DIN912 screw cap	2	TAPON-----88
12	*		Tornillo especial M6x12 Long Hexagonal 10 ( M6x6) NEGRO	M6x12 special screw Hexagonal lenght 10 ( M6x6) BLACK	2	TORNI-EM6---801
13			Tornillo especial M6x12 Long Hexagonal 20 ( M6x12) NEGRO	M6x12 special screw Hexagonal lenght 20 ( M6x12) BLACK	2	TORNI-EM6---802
14			Tornillo M6x14 DIN933 NEGRO	M6x14 DIN933 screw BLACK	2	TOZB00M60000107
15			Tapón tornillo M6 DIN933	M6 DIN933 screw cap	2	CAPERUZTOM6-063
16			Tuerca autoblocante M6 DIN985	M6 DIN985 lock nut	4	TUZBM6000000024
17			Tapón tuerca M6	M6 nut cap	4	CAPERUTUM6-21/1
18			Silentblock Ø12xØ6x9	Ø12xØ6x9 silentblock	6	AROPASACABLES-1
19			Casquillo con valona Ø12xØ6,8x7,3	Ø12xØ6,8x7,3 bush with flange	6	CASQUI-1A---750
20			Tornillo allen M5x16 Ø11 ISO7380	M5 x16 Ø11 ISO 7380 allen screw	6	TORNI-I7380-493
21			Tapón tornillo M5 ISO 7380	M5 ISO7380 screw cap	6	TAPON-----85

\* NOT USED FOR THIS MODEL


# KYMCO XCITING 400i '17-

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

**1**


**DISASSEMBLY  
DESMONTAJE**

**A** Tornillería original  
Original screws



**2**


**ASSEMBLY  
MONTAJE**



**3**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**


**3(R)**  
**5(L)**  
**16**  
**17**



**4**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**

**15**  
**14**  
**4(R)**  
**6(L)**  
**16**  
**17**




## KYMCO XCITING 400i '17-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


**5**

ASSEMBLY  
MONTAJE




**6**

ASSEMBLY  
MONTAJE



**7**

ASSEMBLY  
MONTAJE



# YAMAHA N-MAX 125 '15- '20

REF 9652

PARAMANOS PARA / HANDSGUARD FOR / HANDPROTEKTOREN FÜR



1 Person



20 min



INTERMEDIATE



FIX



Nº 10

RATCHET



Nº 10

ALLEN



Nº 3

ID.	*	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1			Paramanos derecho	Right handguard	1	9652F/H/WM3
2			Paramanos izquierdo	Left handguard	1	9652F/H/WM3
3			Soporte metálico derecho R1	R1 right metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
4			Soporte metálico derecho R2	R2 right metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
5			Soporte metálico izquierdo L1	L1 left metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
6			Soporte metálico izquierdo L2	L2 left metal support	1	SOPOR-4P-9-9652
7	*		Tornillo especial M5x9 Long Hexagonal 10 (M5x8) NEGRO	M5x9 special screw Hexagonal lenght 10 (M5x8) BLACK	2	TORNI-EM5---761
8	*		Tuerca autoblocante M5	M5 lock nut	2	TUERCA-D982-746
9	*		Tornillo M6x40 DIN912 Negro	M6x40 DIN912 allen screw (black)	2	TORNI-AD912-058
10	*		Arandela metálica M6 DIN125 (negra)	M6 DIN125 metallic washer (black)	2	ARANDEPD125-054
11	*		Tapón tornillo M6 DIN912	M6 DIN912 screw cap	2	TAPON-----88
12			Tornillo especial M6x12 Long Hexagonal 10 (M6x6) NEGRO	M6x12 special screw Hexagonal lenght 10 (M6x6) BLACK	2	TORNI-EM6---801
13	*		Tornillo especial M6x12 Long Hexagonal 20 (M6x12) NEGRO	M6x12 special screw Hexagonal lenght 20 (M6x12) BLACK	2	TORNI-EM6---802
14			Tornillo M6x14 DIN933 NEGRO	M6x14 DIN933 screw BLACK	2	TOZB00M60000107
15			Tapón tornillo M6 DIN933	M6 DIN933 screw cap	2	CAPERUZTOM6-063
16			Tuerca autoblocante M6 DIN985	M6 DIN985 lock nut	4	TUZBM6000000024
17			Tapón tuerca M6	M6 nut cap	4	CAPERUTUM6-21/1
18			Silentblock Ø12xØ6x9	Ø12xØ6x9 silentblock	6	AROPASACABLES-1
19			Casquillo con valona Ø12xØ6,8x7,3	Ø12xØ6,8x7,3 bush with flange	6	CASQUI-1A---750
20			Tornillo allen M5x16 Ø11 ISO7380	M5 x16 Ø11 ISO 7380 allen screw	6	TORNI-I7380-493
21			Tapón tornillo M5 ISO 7380	M5 ISO7380 screw cap	6	TAPON-----85

\* NOT USED FOR THIS MODEL

# YAMAHA N-MAX 125 '15- '20


INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

LADO DERECHO - RIGHT SIDE - RECHTE SEITE

**1**


DISASSEMBLY  
DESMONTAJE

**A** Tornillería original  
Original screws




**2**

ASSEMBLY  
MONTAJE




**3**

ASSEMBLY  
MONTAJE



**4**

ASSEMBLY  
MONTAJE




# YAMAHA N-MAX 125 '15- '20

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

LADO DERECHO - RIGHT SIDE - RECHTE SEITE


**5**

ASSEMBLY  
MONTAJE




**6**

ASSEMBLY  
MONTAJE



**7**

ASSEMBLY  
MONTAJE



AJUSTAR PARA EVITAR EL CONTACTO ENTRE LA CÚPULA Y EL PARAMANOS, Y ENTRE PARAMANOS Y MANETA /  
ADJUST TO AVOID THE CONTACT BETWEEN THE SCREEN AND THE HANDGUARD, AND BETWEEN THE HANDGUARD AND THE LEVER

# YAMAHA N-MAX 125 '15- '20


INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

LADO IZQUIERDO - LEFT SIDE - LINKE SEITE

**1**


**DISASSEMBLY  
DESMONTAJE**

**A** Tornillería original  
Original screws




**2**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**




**3**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**



**4**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**




# YAMAHA N-MAX 125 '15- '20

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

LADO IZQUIERDO - LEFT SIDE - LINKE SEITE


**5**

ASSEMBLY  
MONTAJE





**6**

ASSEMBLY  
MONTAJE



**7**

ASSEMBLY  
MONTAJE



AJUSTAR PARA EVITAR EL CONTACTO ENTRE LA CÚPULA Y EL PARAMANOS, Y ENTRE PARAMANOS Y MANETA /  
ADJUST TO AVOID THE CONTACT BETWEEN THE SCREEN AND THE HANDGUARD, AND BETWEEN THE HANDGUARD AND THE LEVER